

Załącznik nr 2
do regulaminu udostępniania przewodników multimedialnych
w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Instrukcja dla samodzielnych użytkowników przewodników multimedialnych Okayo

Przewodnik multimedialny ma wbudowaną baterię - upewnij się, że jest ona w pełni naładowana zanim przystąpisz do odsłuchiwania materiałów.

Przewodnika multimedialnego można używać bez słuchawek (ma on głośnik), jak również ze słuchawkami ze złączem 3,5 mm. Z uwagi na komfort innych zwiedzających, zalecamy korzystanie ze słuchawek.

Niedopuszczalne jest narażenie odbiornika na uszkodzenia mechaniczne, kontakt z wodą. Zakazuje się wnoszenia odbiornika z terenu Muzeum.

Włączanie

Krótko naciśnij przycisk ■.

Jeśli pojawi się problem, naciśnij krótko oba przyciski ■ i ►|| jednocześnie.

Odtwarzanie materiałów

Wybierz na klawiaturze numer nagrania. Wciśnij ►||.

Audycja może również być wyzwolana automatycznie po zbliżeniu się do miejsca, w którym umieszczono marker IR. Aby skuteczniej łączyć się z markerem IR nie zasłaniaj niczym odbiornika.

Zmiana numeru lub wyłączenie nagrania: ■.

Przewijanie nagrania: ►► lub ◀◀.

Pauza i wznowienie: ►||.

Dostosowanie głośności: wciśnij -► lub ◀+.

Pamiętaj, że długotrwałe słuchanie z dużą głośnością może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wyłączanie

Utrzymuj wciśnięty przycisk ■ przez 10 sekund aż do pokazania się komunikatu „OFF”.