

Załącznik nr 3
do regulaminu udostępniania przewodników multimedialnych
w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Instrukcja dla samodzielnych użytkowników przewodników multimedialnych XP4

Przewodnik multimedialny ma wbudowaną baterię - upewnij się, że jest ona w pełni naładowana zanim przystąpisz do odsłuchiwanie materiałów.

Przewodnika multimedialnego można używać bez słuchawek (ma on głośnik), jak również ze słuchawkami ze złączem 3,5 mm. Z uwagi na komfort innych zwiedzających, zalecamy korzystanie ze słuchawek.

Niedopuszczalne jest narażenie odbiornika na uszkodzenia mechaniczne, kontakt z wodą. Zakazuje się wynoszenia odbiornika z terenu Muzeum.

Włączanie przewodnika multimedialnego

1. Krótco naciśnij przycisk # (ok. 2 sekundy).
2. Zaobserwujesz zmieniające się obrazy (ekrany powitalne: „Imagineer” i „android”, stan baterii).
3. Poczekaj aż pojawi się ekran „Imagineer” z białym polem, na którym wymienione są nazwy materiałów.

Wybór materiałów

Możesz wybrać interesujące Cię materiały na dwa sposoby:

- aby zaznaczyć wybrany materiał użyj przycisków ► lub ◄ (wybór będzie podświetlony na zielono) i wciśnij ►;
- dotknij na ekranie nazwy materiału.

Odtwarzanie materiałów

Wybierz na klawiaturze numer nagrania. Naciśnij ►.

Powrót do ekranu wyboru materiałów: wybierz 9999 i naciśnij ►.

Przewijanie nagrania: ►► lub ◄◄

Pauza: ■. Wznowienie: ►.

Dostosowanie głośności: ◄- lub ◄+.

Pamiętaj, że długotrwałe słuchanie z dużą głośnością może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wyłączanie

1. Utrzymuj wciśnięty przycisk # aż do pokazania się komunikatu „Power OFF”.
2. Dotknij komunikatu „Power OFF” na ekranie.



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.