

Instrukcja dla użytkowników audioprzewodników XP4 – samodzielne korzystanie

Urządzenia mają wbudowaną baterię - upewnij się, że jest w pełni naładowana zanim przystąpisz do pracy.

Odbiornika można używać bez słuchawek (urządzenie posiada głośnik), jak również ze słuchawkami ze złączem 3,5 mm. Z uwagi na komfort innych zwiedzających, zalecamy korzystanie ze słuchawek.

● Włączanie urządzenia

1. Krótco naciśnij przycisk # aby włączyć odtwarzacz (ok. 2 sekundy).
2. Zaobserwujesz ekran powitalny Android, stan baterii. Poczekać aż pojawi się ekran „Imagineer” z białym polem, na którym wymienione są ścieżki zwiedzania.

● Wybór i odsłuchiwanie audycji.

1. Używając przycinków ► lub ◄ wybierz interesującą Cię ścieżkę zwiedzania (wybór podświetli się na zielono). Wciśnij ►.
2. Wybierz na klawiaturze numer elementu ścieżki. (Nr 1 – to nagrania zawierające całą narrację ścieżki. Od nr 2 zaczynają się poszczególne elementy, które należy każdorazowo wybierać.). Wciśnij ►.
3. Jeśli chcesz cofnąć wpisaną liczbę – wciśnij ◄.
4. Jeśli chcesz powrócić o ekranu wyboru ścieżki zwiedzania – wybierz 9999 i wciśnij ►.
5. Jeśli chcesz zapauzować, wciśnij ■. Aby wznowić – wciśnij ►.

● Dostosowanie poziomu głośności

Wciśnij przycisk ◻⁻ lub ◻⁺ aby dostosować głośność odbiornika (odbiornik musi być włączony).

Należy pamiętać, że długotrwałe słuchanie z dużą głośnością może spowodować uszkodzenie słuchu.

● Wyłączanie

Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj wciśnięty przycisk # aż do pokazania się komunikatu „Power OFF”. Naciśnij „Power OFF” na ekranie.

Niedopuszczalne jest narażenia odbiornika na uszkodzenia mechaniczne, kontakt z wodą.

Zakazuje się wynoszenia odbiornika z terenu Muzeum.